



NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO

Elektronski pikado Karella CB-25



VSEBINA ŠKATLE

Previdno razpakirajte vsebino škatle in preverite ali so vključeni vsi deli.

Škatla bi morala vsebovati naslednje dele:

- 1 x elektronski pikado Karella CB-25
- 1 x adapter 9V DC; 500mA
- 6 x nesestavljeni puščice + rezervne konice

Elektronski pikado lahko ima zaščitno folijo čez ekran za točkovanje. Za večjo jasnost jo odstranite.




VARNOSTNA NAVODILA – OPOROZILO!

Da bi se izognili poškodbam in/ali nesrečam, preberite in upoštevajte naslednja navodila:

1. Pred začetkom namestitve pikado tarče v celoti preberite ta navodila za namestitev in uporabo. Upoštevajte vsa navodila in varnostne napotke. Pravilna uporaba te naprave lahko prepreči škodo ali poškodbe. Za telesne poškodbe ali škodo na lastnini, povzročeno z nepravilno uporabo te naprave ne prevzemamo nobene odgovornosti.
2. Pikado je šport za odrasle in ni igrača. Ni za uporabo s strani otrok, razen če jih nadzoruje odrasla oseba. Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 3 let! Vsebuje majhne dele, ki bi lahko predstavljali nevarnost zadušitve. Zato otroke, mlajše od 3 let in hišne ljubljenčke ne približujte napravi, starejše otroke in mladostnike pa ustrezno nadzorujte in poučite.
3. Lastnik izdelka je dolžan zagotoviti, da so vsi, ki ga uporabljajo, ustreznno obveščeni o varnostnih ukrepih.
4. Uporaba s strani otrok in mladostnikov vedno zahteva nadzor ustrezne odrasle osebe, ki lahko zagotovi pojasnila in pomoč, če je potrebno.
5. Med razpakiranjem pazljivo odstranite vse embalažne materiale in jih shranite ali zavrzite tako, da jih otroci v nobenem primeru ne morejo doseči. Embalaža ni igrača!
6. Elektronsko pikado tarčo in vse pripadajoče dele mora skrbno namestiti odrasla oseba.
7. Pred montažo na steno se pri specializiranem prodajalcu pozanimajte, kateri montažni material je primeren za vašo steno.
8. Pri vrtanju lukev pazite, da ne poškodujete električnih vodov ali cevi v steni.
9. Izdelek pritrďte na trdno, suho in ravno površino. Prepričajte se, da v območju 3 metrov ni ljudi, živali ali stvari, ki bi lahko povzročile škodo pri uporabi izdelka. Po vsaki uporabi je potrebno izdelek shraniti na suhem in varnem!
10. Načeloma je elektronski pikado namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih in se ne sme uporabljati na prostem. Če ga kljub temu želite uporabljati na prostem, bodite pozorni, da ne bo izpostavljen direktnim sončnim žarkom in/ali vlagi oziroma dežju. Naprava namreč ne sme priti v stik z vLAGO, ker obstaja nevarnost električnega udara. Ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočino, neposredno nad ali poleg naprave.
11. Redno vzdržujte in preverjajte izdelek in varnostne ukrepe. Pred prvo uporabo in v rednih časovnih presledkih preverite, ali so vsi vijaki, matice in drugi priključki dobro priviti. Prav tako pred vsako uporabo preverite, ali so vsi deli nepoškodovani in na napravi ni ostrih robov. Okvarjene dele takoj zamenjajte in naprave ne uporabljajte, dokler ni popravljena. Bodite pozorni tudi na morebitno utrujenost materiala. Elektronska pikado tarča in vsi njeni deli morajo biti shranjeni tako, da je/jih ni mogoče uporabljati, dokler niso popravljeni. Uporabljajte le originalne nadomestne dele.
12. Ni dovoljeno na kakršen koli način pritrjevati drugih stvari (npr. skakalne vrvi, vrvi za perilo, povodcev za živali) ali uporabljati drugih pušic, kot so primerljive priloženim.
13. Napravo priključite le na pravilno nameščeno vtičnico z omrežno napetostjo, ki ustreza specifikacijam omrežnega napajalnika.
14. Za delovanje uporabljajte le priložen napajalnik. Bodite pozorni na to, da ne pride do kratkega stika. Napajalnik ni igrača in ne sme priti v roke otrokom!
15. Pikado mora biti priključen na napajalni kabel, preden priključite ali izključite napajalnik.
16. Naprave ne uporabljajte, če ima naprava sama ali priključni kabel vidne znake poškodb. Vse električne dele in pomožno opremo je treba občasno pregledati glede okvar ali obrabe. Poškodbe kablov, vtičev ali drugih delov predstavljajo varnostno tveganje, zlasti za otroke.
17. Izvlecite napajalnik iz vtičnice, ko pikado tarče ne uporabljate, če je okvara, če je nevihta ali če želite predmet očistiti. Vedno vlecite za napajalnik in ne za priključni kabel!
18. Prepričajte se, da je vtičnica zlahka dostopna, da lahko po potrebi hitro izključite napajalnik. Priključni kabel položite tako, da se ob njem ne boste spotaknili.
19. Priključni kabel hranite stran od vročih površin in ostrih robov.
20. V primeru prekinitev in po končani uporabi izdelek najprej izklopite s tipko POWER in ga nato izključite iz električnega omrežja tako, da previdno odstranite napajalnik. Pri vseh vzdrževalnih delih, čiščenju in popravilih vedno predhodno izvlecite omrežni vtič.
21. V bližini magnetnih polj pride do motenj oziroma do okvare elektronskega pikada. V kolikor pride le do motenj je treba igro ponastaviti (za kratek čas izvlecite vtič adapterja in ga znova priključiti, da znova zaženete igro).
22. Ne uporabljajte jedkih ali agresivnih čistilnih sredstev. Pikado tarčo čistite samo z rahlo navlaženo krpo in/ali blagim detergentom. Ne uporabljajte čistil v pršilu ali čistil, ki vsebujejo amonijak ali druge močne kemikalije. Ne polivajte tekočine po ali v pikado tarčo, saj lahko povzroči trajno škodo. Prosimo, da pred čiščenjem pikado tarče odklopite napajanje. Občasno preglejte adapter za izmenični tok glede poškodb na kablu, vtiču, ohišju in drugih delih. Če je kateri od teh delov poškodovan, naprave ne uporabljajte, dokler poškodba ni popravljena.
23. Ne spreminjaite izdelka. Priključnega kabla tudi ne smete zamenjati samostojno. Popravila naprave ali omrežnega napajalnika naj izvajajo samo v specializiranih delavnici. Nepravilna popravila lahko povzročijo veliko nevarnost za uporabnika.
24. Bodite dovolj oddaljeni od virov topote, kot so peči/kamini.
25. Konice za puščice niso zelo ostre. Kljub temu lahko povzročijo poškodbe, če pridejo v oči ali druge dele telesa. Otrok ne približujte.
26. Ne usmerjajte puščic v osebo ali žival.
27. Uporabljajte le konice puščic, ki so zasnovane za ta pikado. Nikoli ne uporabljajte puščic s kovinsko konico. Puščica s kovinsko konico bo močno poškodovala elektronsko vezje in vplival na delovanje vaše elektronske tarče.
28. Ne uporabljajte pikado puščic na drugih pikado tarčah ali pri drugih igrah. Konice bi se lahko zlomile.
29. Uporabljajte samo puščice, ki ne tehtajo več kot 18 gramov.
30. Pri metu na tarčo vložite čim manj truda. V nasprotnem primeru pri močnem metu pikado puščice obstaja nevarnost, da se konice puščic odlomijo ali pa se poškoduje pikado tarča.
31. Obrnite puščice v smeri urinega kazalca, da jih povlečete iz tarče. Tako jih je lažje izvleči.
32. Če naprava omogoča uporabo napajalnika in baterij, upoštevajte, da pikado tarča ni primerna za polnjenje baterij! Delovanje je možno samo z omrežnim adapterjem ali samo z baterijami. Hkratno delovanje omrežnega napajalnika in baterij lahko povzroči poškodbe in se ga morate izogibati!




PRAVILNA NAMESTITEV PIKADO TARČE



ORODJA, POTREBNA ZA MONTAŽO:

Izvijač in vrtalnik – nista priložena!

1. Pazljivo izberite kraj, kamor želite namestiti pikado tarčo. Pred tarčo naj bo okrog 3 m pravnega prostora.
2. Na izbrani steni na višini 191,8 cm in 154,3 cm označite 2 točki. V označeni točki zvrtajte luknje in vanju privijte dva vijaka, dokler glavi vijaka nista približno 13 mm stran od stene.
3. Priložena sta 2 vijaka za pritrivitev na steno. V kolikor priložena vijaka nista primerna za vašo steno, ju nadomestite s primernimi. V bližini se naj nahaja 230V vtičnica. Pikado tarčo obesite na dve luknji, ki sta na zadnji strani tarče. Po mednarodnih tekmovalnih pravilih obesite tarčo tako, da bo višina od tal do središčne točke tarče 1,73 m in razdalja od črte metanja 2,37 m.
4. Ko pikado tarčo obesite na glave vijakov, boste morda morali prilagoditi razdaljo vijakov od stene, dokler se tarča popolnoma ne prilega k steni.
5. Priključite adapter v stensko vtičnico in ga nato priključite v pikado tarčo. Prepričajte se, da napetost adapterja ustreza vaši hišni napetosti. Adapter mora biti 230 V, 9V DC; 500mA.
6. Pripravite puščice: konico in trup privijte v utež in nato v pravi kot upognite peresa in jih namestite na trup.
7. Pred uporabo se seznanite s funkcijami vaše pikado tarče. Če menite, da pikado tarča ne deluje pravilno, najprej preberite razdelek ODPRAVLJANJE TEŽAV v teh navodilih.



- 01 – lovilni obroč
- 02 – zvočnik
- 03 – meni iger
- 04 – tipka POWER (vklop / izklop)
- 05 – tipka RESET
- 06 – tipka START / HOLD
- 07 – tipka PLAYER / PAGE
- 08 – tipka SOUND (reguliranje zvoka)
- 09 – tipka DOUBLE / MISS
- 10 – tipka GAME

- 11 – tipka BOUNCE OUT
- 12 – tipka CYBERMATCH
- 13 – zaslon
- 14 – odprtina za adapter
- 15 – posamezne točke (x1)
- 16 – dvojne točke (x2)
- 17 – trojne točke (x3)
- 18 – zunanji Bull (25 točk)
- 19 – notranji Bull's Eye (50 točk)



FUNKCIJE IN NASTAVITVE

POWER Za začetek pritisnite gumb VKLOP / IZKLOP. Tako, ko je naprava vklopljena, zasvetijo prikazovalniki in zasliši se melodija za zagon.

GAME Tipka služi premikanju po meniju iger. Pritisnite jo tolikokrat dokler se ne prikaže želena igra.

DOUBLE / MISS Tipka aktivira funkcijo "Double In / Double Out" za igre "01". Ta funkcija je aktivna samo, ko so izbrane igre 301, 401, itd.. To tipko pritisnete tudi v primer, da želite zabeležiti puščico, ki je zgrešila tarčo.

PLAYER / PAGE Tipka se uporablja za vnos števila igralcev na začetku igre. Tipko lahko uporabite tudi za ogled rezultatov drugih igralcev, ki niso prikazani na aktivnem zaslonu. Pikado tarča lahko namreč shrani rezultate do 8 igralcev. Po potrebi lahko to tipko nato uporabite za prikaz rezultatov drugih igralcev.

SOUND Tipka služi nastavitev jakosti zvoka.

START / HOLD S to večnamensko tipko lahko izvajate naslednje funkcije:

- **ZAČNETE** igro po izbiri vseh želenih možnosti
- **PREKLOPITE** na naslednjega igralca, ko igralec konča svojo rundo. Pikado tarča namreč preide v status HOLD med rundami, da omogoči odstranitev pikado puščic iz tarče.

CYBERMATCH S pritiskom te tipke lahko igrate proti računalniku. Držite tipko, da se pomikate med 5 različnimi težavnostnimi stopnjami.

5 težavnostnih stopenj je:

- C1: profesionalna raven
- C2: strokovna raven srednja raven
- C3: napredna raven
- C4: srednja raven
- C5: začetna raven

BOUNCE OUT Preden začnete igro se odločite ali želite, da se puščice ki se ne zataknijo v tarčo (tako imenovani "odboji") štejejo ali ne. Če ne želite, da se te puščice štejejo, preprosto pritisnite tipko BOUNCE OUT in ko puščica pade na tla, se točke odštejejo od rezultata.

RESET S to tipko lahko izbrišete trenutni rezultat in ga vrnete na začetek igre.

Za začetek igre:

- Pritisnite tipko POWER, da vklopite elektronki pikado. Tako, ko je naprava vklopljena, zasvetijo prikazovalniki in zasliši se melodija za zagon.
- Pritisnite tipko GAME in jo pritiskejte tolikokrat dokler se ne prikaže želena igra (glejte meni za igre).
- Pritisnite tipko DOUBLE / MISS (izbirno), da začnete/končate z zadetkom v dvojna / trojna polja (samo igre 301 – 901).
- Pritisnite tipko PLAYER/PAGE, da izberete število igralcev (1-8). Privzeto sta 2 igralca.
- Pritisnite tipko CYBERMATCH (izbirno), da izberete igro proti računalniku (raven 1 do 5).
- Pritisnite tipko START/HOLD (rdeč), da aktivirate igro.
- Eno za drugo vrzite 3 pikado puščice.
- Številka preostalih metov je desno od prikazovalnika točk. Število prikazanih puščic kaže, koliko metov ima aktivni igralec.
- Ko so vržene vse 3 puščice, glas napove "Next Player" in rezultat utripa. Pikado puščice je zdaj mogoče varno odstraniti brez vpliva na rezultat. Ko so vse puščice odstranjene iz tarče, pritisnite tipko START, da preklopite na naslednjega igralca. Glasovno obvestilo sporoči, kateri igralec je na vrsti.

Prikaz trenutnega rezultata:


Ta elektronski pikado ima prikazovalnik točk. Zaslon na levi prikazuje točke vsakega meta in jih prikazuje do naslednjega meta. Zaslon se še vedno uporablja za različne igre.

Funkcija dremeža:

Tarča ima programirano funkcijo dremeža, kar pomeni, da se po 3 minutah neuporabe samodejno preklopi v dremež. Na zaslonu se prikaže opomba SLEEP. Vse točke ostanejo shranjene in se ponovno prikažejo po pritisku katerekoli tipke.

KORISTNI NASVETI

1. Ta tarča je primerna samo za igranje s pikado puščicami s plastično konico. Pikado puščice s kovinsko konico lahko poškoduje vezje in elektronske funkcije tarče. Priporočena teža za puščice z mehko konico ne presega 18 gramov. Da bi zmanjšali izpadanje puščice, uporabite isto vrsto mehkih konic, kot so priloženi k tej tarči. Dolge konice niso priporočljive za to igro, saj se hitreje upognejo ali zlomijo.
2. Zavzemite pravilen položaj in vrzite pikado puščico s primerno močjo. Da puščice ostanejo v tarči, jih ni potrebno metati z veliko silo.
3. Za lažjo odstranitev pikado puščice iz tarče, jo pri izvleku na rahlo obrnite na desno.



IZBOR IGER

IGRA	VRSTA IGRE	RAZLIČICA IGRE	DODATNE MOŽNOSTI
G01	COUNT DOWN	301	OPEN IN / OPEN OUT DOUBLE IN / OPEN OUT OPEN IN / DOUBLE OUT DOUBLE IN / DOUBLE OUT
G02		401	
G03		501	
G04		601	
G05		701	
G06		801	
G07		901	
G08	CRICKET	-	
G09	NO SCORE CRICKET	-	
G10	SCRAM CRICKET	-	
G11	CUT THROAT CRICKET	-	
G12	ADVANCED CRICKET	-	
G13	SHOOTER	6 ROUNDS	
G14		9 ROUNDS	
G15		12 ROUNDS	
G16	OVERS	3 LIVES	
G17		5 LIVES	
G18		7 LIVES	
G19	UNDERS	3 LIVES	
G20		5 LIVES	
G21		7 LIVES	
G22	COUNT UP	300	OPEN IN / OPEN OUT DOUBLE IN / OPEN OUT OPEN IN / DOUBLE OUT DOUBLE IN / DOUBLE OUT
G23		400	
G24		500	
G25		600	
G26		700	
G27		800	
G28		900	
G29		999	
G30	HIGH SCORE	3 ROUNDS	OPEN IN / OPEN OUT
G31		4 ROUNDS	DOUBLE IN / OPEN OUT
G32		5 ROUNDS	OPEN IN / DOUBLE OUT
G33		6 ROUNDS	DOUBLE IN / DOUBLE OUT
G34		7 ROUNDS	
G35		8 ROUNDS	



G36		9 ROUNDS	
G37		10 ROUNDS	
G38		11 ROUNDS	
G39		12 ROUNDS	
G40		13 ROUNDS	
G41		14 ROUNDS	
G42	ROUND THE CLOCK	R1 SINGLES	
G43		R5 SINGLES	
G44		R10 SINGLES	
G45		R15 SINGLES	
G46		R1 DOUBLES	
G47		R5 DOUBLES	
G48		R10 DOUBLES	
G49		R15 DOUBLES	
G50		R1 TRIPLES	
G51		R5 TRIPLES	
G52		R10 TRIPLES	
G53		R15 TRIPLES	
G54	KILLER	-	
G55	DOUBLE DOWN	-	
G56	DOUBLE DOWN 41	-	
G57	ALL FIVES	51	
G58		61	
G59		71	
G60		81	
G61		91	
G62	SHANGHAI	1	
G63		5	
G64		10	
G65		15	
G66		9 HOLES	
G67	GOLF	18 HOLES	
G68	FOOTBALL	-	
G69	BOWLING	-	
G70	BASEBALL	6 INNING	
G71		9 INNING	
G72	STEEPLECHASE	-	
G73	SHOVE A PENNY	-	
G74	NINE DART CENTURY	-	OPEN IN / OPEN OUT DOUBLE IN / OPEN OUT OPEN IN / DOUBLE OUT
G75	BLUE VS RED	-	DOUBLE IN / DOUBLE OUT
G76	BIG SIX	3 LIVES	
G77		5 LIVES	
G78		7 LIVES	
G79	HORSESHOES	15	
G80		18	
G81		21	



G82		24	
G83		3 LIVES	
G84	ELIMINATION	4 LIVES	
G85		5 LIVES	
G86	CAT & MOUSE	-	
G87	GOLD HUNTING	12	
G88		15	
G89		18	
G90		21	

PRAVILA IGER

G01

COUNT DOWN 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901

To je najbolj priljubljena igra v večini lig in prvenstev. Vsak igralec začne igro s 301 točkami (ali 401, 501, 601 itd.). Na koncu vsake runde metov posameznega igralca, se vsota treh vrženih pikado pušic odšteje od igralčevega rezultata. Zmaga tisti, ki prvi doseže natančno nič. Če igralec pri zadetkih pride pod "0", se zadetki ne štejejo in igralec ostane na istem številu točk kot pred to rundo. Igra se lahko nadaljuje, dokler niso končali vsi igralci. Če želite igro narediti bolj zahtevno, lahko izberete funkcije DOUBLE IN / DOUBLE OUT, da nastavite dodatne omejitve glede začetka in konca igre.

Možnosti so naslednje:

Standard: Igra se začne z zadetkom v poljubno številko. Igralec lahko konča igro s katerim koli zadetkom, ki zniža njegov rezultat na natančno nič. Če igralčeve točke zadetkov presežejo število točk, ki jih potrebuje, da doseže natanko nič, se runda šteje kot "razpad" in rezultat se vrne na tisto, kar je bil pred tem krogom.

Double In: Točkovanje se začne, ko je zadeta številka v dvojnem polju. Dokler ta pogoj ni izpolnjen, se štetje točk ne začne.

Double Out: Igralec lahko konča igro tako, da zadene številko v dvojnem polju, ki zniža rezultat na natančno nič. Če igralec preseže število točk, ki jih potrebuje, da doseže točno "0" točk ali pa mu ostane le "1" točka, se runda šteje kot "razpad" in rezultat se vrne na tisto, kar je bil pred tem krogom.

Double In + Double Out: Točkovanje se začne, ko je zadeta številka v dvojnem polju in hkrati se konča tako, da igralec zadene številko v dvojnem polju, ki zniža rezultat na natančno nič.

Obstajajo še druge težavnostne stopnje igre 301. Te so 401, 501, 601, 701, 801 in 901.

Če želite izbrati te različice igre, morate pritisniti tipko "SELECT". Vsaka od teh različic igre se igra kot igra 301. Razlika je v tem, da začnete z drugo številko začetnih točk.

G08

CRICKET

Kriket je strateška igra, primerna tako za izkušene igralce kot začetnike. Igralci mečejo v številke, ki jim najbolj ustreza, in lahko prisilijo nasprotnike, da vržejo manj primerne številke. Cilj kriketa je "zapreti" vse ujemajoče se številke pred nasprotnikom in pri tem doseči najvišji rezultat.

Igra se samo s številkami od 15 do 20 in B (Bull / Bull's Eye). Vsak igralec vrže 3 puščice. Igralec mora trikrat zadeti številko, da se "odpre" ta segment za točkovanje. Igralec nato dobí točke "odprtega" segmenta vsakič, ko vrže pikado puščico v to številko, ob predpostavki, da njegov nasprotnik tega segmenta še ni zaprl. Zadetek dvojnega polja se šteje kot 2 zadetka, trojno polje se šteje kot 3 zadetki. Številke lahko odprete ali zaprete v poljubnem vrstnem redu. Številka je "zaprta", ko drugi igralec trikrat zadene odprti segment. Ko je številka "zaprta", noben drug igralec ne more doseči zadetka z njo.

Zmaga igralec, ki zapre največ segmentov in doseže največ točk. Strategija je torej odločitev, ali je bolj smiselno zapreti segment ali najprej zbirati točke. Kajti če je igralec zaprl večino segmentov, vendar zaostaja v točkah, ne more zmagati igre. Igra se konča, ko so zaprti vsi številski segmenti. Zmaga tisti, ki ima največ točk.

G09

NO SCORE CRICKET

Enaka pravila kot pri standardnem kriketu, vendar se točkovanje ne uporablja. Cilj te različice igre je preprosto biti prvi, ki bo "zaprl" vse ujemajoče se številke (od 15 do 20 in Bull / Bull's Eye).

G10

SCRAM CRICKET

Ta igra je samo za 2 igralca in je sestavljena iz 2 krovov. Vsak krog imajo igralci drugačen cilj. V 1. krogu poskuša prvi igralec "zapreti" vse segmente (3 zadetki na številko - 15 do 20 in Bull's Eye). V tem času poskuša drugi igralec zbrati čim več točk v segmentih, ki jih prvi igralec še ni zaprl. Ko igralec 1 zapre vse segmente, je 1. krog končan. V 2. krogu so vloge igralcev obrnjene. Igralec 2 zdaj poskuša zapreti vse segmente, medtem ko igralec 1 zbirja točke.



Igra se konča, ko je 2. krog končan (2. igralec zapre vse segmente). Zmaga igralec z najvišjim skupnim številom točk.

G11

CUT THROAT CRICKET

To je obrnjena različica kriketa, z istimi osnovnimi pravili kot pri standardnem kriketu, vendar se tukaj točke dodajo nasprotnikovemu skupnemu števku od začetka točkanja. Cilj je igro končati s čim manj točkami. Ta različica kriketa vsebuje novo psihologijo. Bistvo tukaj ni povečati lastnega rezultata in priti čim dlje, kot pri standardnem kriketu, ampak nasprotniku pripisati čim več. Zelo tekmovalni igralci bodo navdušeni nad to različico!

G12

ADVACED CRICKET

V tej napredni različici CRICKETA morajo igralci "zapreti" segmente 20, 19, 18, 17, 16, 15 in Bull's Eye, ter pri tem zadeti le segmente dvojnih in trojnih polj. Dvojna polja se štejejo kot en, trojna polja pa kot dvojno. Zmaga igralec, ki prvi zapre vse segmente in doseže največje število točk.

G13

SHOOTER

Ta igra preizkuša igralčeve sposobnosti, da v eni rundi naenkrat vrže čim več puščic v enak segment. Računalnik naključno izbere, kateri segment naj zadene.

Točke se štejejo na naslednji način:

en segment = 1 točka

dvojni segment = 2 točki

trojni segment = 3 točke

Če računalnik izbere Bull ali Bull's Eye, zunanja stran doseže 2 točki, notranja pa 4 točke. Igralec z največ točkami na koncu igre je zmagovalec.

G16

OVERS

To je preprosta in hitra igra. Vsak igralec mora poskušati doseči toliko ali več točk, kot je najvišji rezultat, dosežen v prejšnjem krogu. Če igralec doseže manj kot vsota prejšnjih treh metov puščic, se mu odsteje "življenje". Zmaga zadnji igralec, ki mu je ostalo »življenje«. Prosimo izberite število življenj z možnostmi O03 do O21, ki simbolizirajo 3 do 21 življenj.

To je preprosta in hitra igra. V tej igri mora vsak igralec doseči več točk kot prejšnji s 3 meti. Pred začetkom igre se določi število "življenj" oziroma metov. Če igralec doseže manj ali enako število točk kot njegov predhodnik, izgubi "življenje", pri čemer bo LED zaslon na desni enkrat utripnil za vsako izgubljeno življenje. Zadnji igralec, ki ima "življenja", je zmagovalec.

G19

UNDERS

Ta igra je nasprotje igre OVERS. Igralci morajo doseči manj točk kot njihovi predhodniki. Igra se začne z najvišjim možnim rezultatom (180 točk). Če igralec doseže več točk kot njegov predhodnik, izgubi "življenje". Vsaka puščica izven segmentov in zgrešeni meti so kaznovani s 60 točkami. Zmaga zadnji igralec, ki ima še življenje.

G22

COUNT UP

To je preprosta igra, ki jo lahko igra vsak. Cilj igre je prvi doseči dano skupno število točk. Skupni rezultat je določen z izbiro igre. Vsak igralec poskuša dobiti čim več točk v vsakem krogu. Pri dvojnih in trojnih poljih se številčna vrednost vsakega segmenta šteje dvojno ali trojno. Na primer, če puščica pristane v segmentu trojnih 20, je to 60 točk. Skupni rezultat za vsakega igralca je med potekom igre prikazan na LCD zaslonu. Razpoložljive nastavite so: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 in 900.

G30

HIGH SCORE

Pravila te igre so preprosta. Zmagovalec mora vreči največ točk v treh rundah (skupno devet puščic). V primeru zadetka dvojnih in trojnih polj se štejejo dvojne ali trojne točke za ustrezni segment. Pred začetkom igre je potrebno le izbrati število želenih krogov (od 3 do 14).

G42

ROUND THE CLOCK

Vsak igralec po vrsti poskuša doseči zadetek za vsako številko od 1 do 20. Vsak igralec vrže 3 puščice na rundo. Če je zadeta pravilna številka, poskuša zadeti naslednjo številko. Prvi igralec, ki doseže 20 je zmagovalec. Na zaslonu je prikazano, katero številko je potrebno zadeti. Igralec mora ciljati na številko, dokler je ne zadene. Zaslon nato prikaže naslednjo številko, na katero je potrebno ciljati.

Za to igro je mogoče nastaviti veliko težavnostnih stopenj. Vsaka igra ima enaka pravila z naslednjimi razlikami:

ROUND THE CLOCK 5 - igra se začne pri segmentu številke 5

ROUND THE CLOCK 10 - igra se začne pri segmentu številke 10

ROUND THE CLOCK 15 - igra se začne pri segmentu številke 15

Za pravilno namestitev in uporabo, skrbno preberite priložena navodila. V primeru nerazumevanja ali dodatnih pojasnil smo Vam na voljo na telefonski številki 070 745 236 ali po e-pošti info-si@pikado.shop



Ker v tej igri ni točkovanja, se dvojna in trojna polja štejejo za enojne številke.

Za tiste, ki imate radi izzive, je možnih še nekaj težavnostnih stopenj:

ROUND THE CLOCK Double - igralci morajo zadeti dvojno polje številke v vrstnem redu od 1 do 20

ROUND THE CLOCK Double 5 - igra se začne z dvojnim poljem 5

ROUND THE CLOCK Double 10 - igra se začne z dvojnim poljem 10

ROUND THE CLOCK Double 15 - igra se začne z dvojnim poljem 15

ROUND THE CLOCK Triple - igralci morajo zadeti trojno polje številke v vrstnem redu od 1 do 20

ROUND THE CLOCK Triple 5 - igra se začne s trojnim poljem 5

ROUND THE CLOCK Triple 10 - igra se začne s trojnim poljem 10

ROUND THE CLOCK Triple 15 - igra se začne s trojnim poljem 15

G54

KILLER

Ta igra razkrije, kdo so vaši pravi prijatelji. Sicer lahko igrata le dva igralca, vendar več igralcev igra, bolj razburljivo je. Na začetku mora vsak igralec izbrati svojo številko tako, da vrže pikado puščico v ciljno številko. Na LED zaslonu se prikaže sporočilo "SEL". Vsak igralec obdrži dodeljeno številko skozi igro. Dva igralca ne moreta imeti iste številke. Če igralec zgreši tarčo, zadene Bull ali Bull's Eye ali številski segment, ki ga je že zasedel drug igralec, mora znova vreči. Ko ima vsak igralec številko, se igra začne.

Vaš prvi cilj je, da se identificirate kot "morilec" tako, da zadenete dvojno polje svoje številke. Če vam uspe, ste "morilec" do konca igre. Vaš naslednji cilj je "ubiti" svoje nasprotnike tako, da poskušate zadeti nasprotnikovo ciljno številko in mu z vsakim zadetkom vzeti življenje, dokler ne izgubi vseh življenj. Zadnji igralec, ki ima še življenje, je zmagovalec. Lahko tudi sestavite ekipo in poskušate najprej izločiti najboljšega igralca.

G55

DOUBLE DOWN

Vsak igralec začne igro s 40 točkami. Igralec mora v vsakem krogu zadeti podana polja. V prvem krogu je na primer potrebno zadeti segment številke 15. Če ni zadetka, se igralčev rezultat prepolovi. Naslednji krog je potrebno zadeti številko 16 in tako naprej.

Vsak igralec po vrsti skuša zadeti polja prikazana na LED zaslonu. DBL in TPL pomenita poljubno dvojno oziroma trojno polje. Zmagovalec je igralec, ki konča igro z največjim številom točk.

G56

DOUBLE DOWN 41

Ta igra ima ista pravila kot DOUBLE DOWN z dvema izjemama. Prvič, ne meče se v vrstnem redu od 15 do 20 in na Bull's Eye, ampak je vrstni red obrnjen, kar je prikazano na LED zaslonu. Drugič, proti koncu igre je dodatni krog, kjer morajo igralci poskušati doseči tri zadetke v skupnem seštevku 41 točk (20, 20, 1; 19, 19, 3; D10, D10, 1: itd.). Ta "41" runda prinaša v igro dodatno stopnjo težavnosti. Ne pozabite, da bo rezultat igralca prepolovljen, če ne uspe, zato je '41' runda pravi izzik! Vsak igralec začne igro s 40 točkami. Igralec mora v vsakem krogu zadeti podana polja. V prvem krogu je na primer potrebno zadeti segment številke 15. Če ni zadetka, se igralčev rezultat prepolovi. Naslednji krog je potrebno zadeti številko 16 in tako naprej.

Vsak igralec po vrsti skuša zadeti polja prikazana na LED zaslonu. DBL in TPL pomenita poljubno dvojno oziroma trojno polje. Zmagovalec je igralec, ki konča igro z največjim številom točk.

G57

ALL FIVES

V tej igri so vsi segmenti aktivni. V vsaki runci (3 pikado puščice) morajo igralci doseči skupni rezultat, ki je deljiv s 5. Vsaka "petica" šteje kot ena točka. Primer: 10, 10, 5 = 25. 25 je petkrat deljivo s 5, igralec dobi 5 točk ($25 / 5 = 5$).

Če igralec s svojimi 3 puščicami vrže zadetek, ki ni deljiv s 5, ne dobi točk. Prav tako mora zadnja puščica v vsaki runci pristati v segmentu. Če igralec vrže tretjo puščico in ta pristane v območju zunanjega obroča (ali popolnoma zgreši tarčo), ne prejme nobenih točk, tudi če je vrzel toliko točk, ki je deljivo s 5 s prvo dvema pikado puščicama. To preprečuje, da bi igralec namerno zgrešil tretji met, če sta bila njegova prva dva meta dobra. Zmagovalec je prvi igralec, ki sešteje enainpetdeset (51) "petic". Rezultat je vedno prikazan na LCD zaslonu.

Druge različice igre so 61, 71, 81 in 91. Pravila so enaka, le da se skupno število točk, potrebnih za zmago, razlikuje, kot kaže zadnja številka.

G62

SHANGHAI

Ta igra je podobna igri ROUND THE CLOCK. Igralci začnejo s številko 1 (ali 5 ali 10 ali 15) in nato ciljajo na naslednje številke proti 20 in nato na Bull's Eye. Meti izven zaporedja številk se ne štejejo. Zadetek v dvojno ali trojno polje se točkuje kot 2- ali 3-kratno število. Točke se seštevajo. Zmaga igralec z največ točkami.

Za to igro je mogoče nastaviti veliko težavnostnih stopenj. Vsaka igra ima enaka pravila z naslednjimi razlikami:

SHANGHAI 5 - igra se začne pri segmentu številke 5 (G53)

SHANGHAI 10 - igra se začne pri segmentu številke 10 (G54)

SHANGHAI 15 - igra se začne pri segmentu številke 15 (G55)



G66

GOLF

Ta igra je simulacija igre golfa za pikado (vendar za igro ne potrebujete palic). Cilj igre je dokončati krog z 9 ali 18 luknjami s čim manj točkami. Prvenstveno igrišče je sestavljeno iz vseh par 3 lukenj, kar pomeni par 27 za krog z devetimi luknjami in par 54 za krog z 18 luknjami. Vsak segment od 1 do 18 predstavlja luknjo. V vsako luknjo morate doseči 3 zadetke, da napredujete v naslednjo luknjo. Dvojni in trojni segmentni zadetki vam omogočajo dokončanje luknje v manj zadetkih. Na primer, če igralec ob prvem metu vrže v "luknjo" v trojnjem polju, se to imenuje "orel" in igralec je to luknjo zaključil z 1 "zadetkom". Opomba: aktivni igralec lahko nadaljuje z igro, dokler ne zaključi luknje (3 zadetki na trenutno luknjo). Glasovno obvestilo pove, kateri igralec je na vrsti. Bodite zelo pozorni, da vržete v pravilnem vrstnem redu.

Druge različice igre so 9 lukenj in 18 lukenj. Pravila so enaka, razen števila lukenj, ki se igrajo.

G68

FOOTBALL

V tej igri si raje nadenite čelado! Najprej je treba za vsakega igralca izbrati "igralno polje". Če želite to narediti, vrzite puščico ali pritisnite segment s prstom. Kateri način boste izbrali, je odvisno od vas, toda segment, ki ga izberete, bo vaš začetni segment, ko boste igrali do Bull's Eye in naprej na drugo stran do Bull's Eye. Ko je igralno polje določeno, se točkovanje začne z dvojnim segmentom, nato z Bull's Eye, nato z nasprotnim segmentom v strogem vrstnem redu. Stanje igralcev je prikazano na zaslonu. Na primer, če je igralec izbral številko segmenta 11, potem bi moral zadeti dvojno 11, enojno 11, trojno 11, enojno 11, zunanjji Bull's Eye, notranji Bull's Eye, zunanjji Bull's Eye, enojno 6, trojno 6, enojno 6 in dvojno 6 na koncu. Igralec, ki prvi zaključi niz, je zmagovalec.

G69

BOWLING

Kegljanje pri pikadu je pravi izviv! To je težka igra, pri kateri morate biti zelo pozorni, da dobite spodoben rezultat. Igralec št. 1 začne igro. Svoj "pas" morate izbrati tako, da vržete pikado puščico ali pritisnete prst na želeni segment. Ko ste izbrali svoj začetni segment, imate na voljo 2 puščici, da zadenete ali udarite "keglje". Vsak posamezen segment ima določeno število kegljev ali točk:

Notranji enojni segment: 7 stožev

Trojni segment: 10 stožev

Zunanji enojni segment: 3 stožce

Dvojni segment: 9 stožev

Pri igri pa je potrebno upoštevati več pravil:

1. V tej različici kegljanja bi bila 200 točk popolna igra.
 2. Ne morete dvakrat zadeti istega segmenta v eni rundi. Drugi zadetek šteje nič točk. Namig: poskusite zadeti vsak posamezen segment, da boste dobili 10 točk za krog.
 3. Če dvakrat zadenete trojni segment, lahko dobite 20 točk na krog.
 4. Če z drugim metom zadenete dvojni segment, dobite samo 10 točk, če ste s prvim metom že zadeli dvojni segment.
- V nasprotnem primeru, ko zadenete dvojni segment z drugo puščico, dobite skupno 9 točk.

Zmaga igralec z najvišjim številom točk ali "kegljev".

G70

BASEBALL

Ta igra zahteva veliko spretnosti. Tako kot v pravem bejzbolu je v celotni igri 9 "inningov" (rund). Vsak igralec vrže 3 puščice na "inning". Polje je urejeno, kot je prikazano na sliki.


Rezultat segmenta:

Enojni segmenti SINGLE = enojni = ena "baza"

Dvojni segment DOUBLE = dvojno = dve "bazi"

Trojni segment TRIPLE = trojni = tri "baze"

Bull's Eye = "Home Run" (lahko se poskusiti zadeti samo s tretjo puščico v vsaki rundi)



Cilj igre je imeti čim več zadetkov na "inning". Igralec, ki ima na koncu igre največ teh zadetkov, je zmagovalec.

G72

STEEPLECHASE

Cilj te igre je prvi končati "dirko", tako da prvi končate svojo "progo". Proga se začne pri segmentu 20 in se nadaljuje v smeri urinega kazalca okoli diska do segmenta 5, konča pa se z Bull's Eye. Se sliši enostavno? No, ena majhna stvar manjka in to je, da morate zadeti notranji posamezni segment vsake številke, da pridete skozi. To je območje med Bull's Eye in trojnim obročem. Tako kot v pravi dirki morate tudi tukaj premagovati ovire.

Te štiri ovire lahko najdete v naslednjih segmentih:

- 1. ovira trojna 13
- 2. ovira trojna 17
- 3. ovira trojna 8
- 4. ovira trojna 5



Kdor prvi konča progo in zadene Bull's Eye, zmaga na dirki.

G73

SHOVE A PENNY

Uporabljajo se le številke od 15 do 20 in Bull's Eye. Posamezni segmenti so vredni 1 točko, dvojni segmenti 2, trojni segmenti 3. Vsak igralec mora izmenično metati številke s ciljem doseči 3 točke za vsak segment, da lahko napreduje v naslednjega. Če igralec v kateremkoli segmentu zbere več kot 3 točke, se presežne točke prenesejo na naslednjega igralca.

Igralec, ki prvi doseže 3 točke v vseh segmentih (15-20), je zmagovalec.

G74

NINE DART CENTURY

V tej igri morate poskusiti vreči 100 točk v 3 krogih (3 x 3 pušice) ali se čim bolj približati tej številki. Dvojni in trojni segmenti se štejejo za 2x oziroma 3x njihovo vrednost. Če igralec doseže več kot 100 točk je izločen iz igre, razen če vsi igralci dosežejo več kot 100 točk. V tem primeru zmaga tisti, ki je najbližji 100.

G75

BLUE VS RED

Igra je namenjena le dvema igralcema. Zmaga tisti, ki zadene največ dvojnih in trojnih segmentov. Igralec 1 je "moder", igralec 2 pa "rdeč". Igralec meče le zelene dvojke in trojke in se premika po disku v smeri urinega kazalca. Igralec 2 začne pri 20 in meče v nasprotni smeri urinega kazalca, pri čemer meče le rdeče segmente (pri prikazu rezultata je prikazan tudi segment, katerega je potrebno zadeti kot naslednjega). Opomba: v krogu je lahko zadet največ en dvojni in en trojni segment iste številke.

Poleg tega bo zadetek napačne številke (nasprotnikove barve) odštel to število točk od vašega rezultata - zato bodite previdni!
Igralec, ki ima na koncu igre največ točk, je zmagovalec.

G76

BIG SIX

Ta igra omogoča igralcem, da narekujejo cilj svojih nasprotnikov. Vendar si morajo igralci prislužiti možnost izbire cilja za nasprotnika tako, da zadenejo trenutno cilj. Prvi cilj ki ga je treba zadeti je enojna 6.

Preden se igra začne, se morajo igralci dogovoriti, koliko "življenj" ima vsak igralec. Znotraj treh metov mora igralec 1 zadeti enojno številko 6, da si reši življenje. Po dosegu tega cilja naslednja puščica določi nasprotnikov cilj. Če igralec 1 ne uspe zadeti tega cilja, izgubi življenje in tudi možnost, da izbere naslednji cilj. Igralec 2 mora nato poskusiti zadeti enojno številko 6 in tako naprej. Enojna, dvojna in trojna polja se v tej igri obravnavajo kot ločeni ciljni. Cilj te igre je izbrati ciljne, ki jih nasprotnik težje zadene (npr. "Bull's Eye" ali "Triple 20"), tako da izgubi svoja "življenja". Zadnji igralec s preostalimi "življenji" je zmagovalec igre.

G79

HORSESHOES

Igra je namenjena le dvema igralcema. Uporabljajo se le segmenti s številko 20 in trojni segmenti, ki predstavljajo dve podkvi. Igralec 1 cilja na segment številke 20, igralec 2 na trojne segmente. Točke se štejejo po rundi. Igralec, ki prvi doseže 15 točk, je zmagovalec.

Rezultati se izračunajo na naslednji način:

Trojni segment: 3 točke
Dvojni segment: 2 točki
Enojni segment: 1 točka

Točke prejme le igralec, ki doseže najvišje število točk. Primer: igralec 1 v krogu doseže skupno 3 točke, igralec 2 samo 1 točko. Samo igralec 1 prejme 3 točke za ta krog. Zmaga igralec, ki prvi doseže 15 točk.

Težavnostne stopnje:

Da bi igro otežili, lahko število točk, ki jih je treba doseči, povečate na 15-25 točk. To storite tako, da pred začetkom igre pritisnete tipko "SELECT".

G83

ELIMINATION

V tej igri je potrebno "izložiti" nasprotnike. Pravila so zelo preprosta: vsak igralec mora s svojimi 3 meti doseči višji rezultat kot igralec pred njim. Vsak igralec začne s 3 "življenji". Če igralec dobi nižji rezultat kot igralec pred njim, izgubi "življenje". Zadnji z "življenji" je zmagovalec. Če želite spremeniti število "življenj" na 4 ali 5, pritisnite tipko "SELECT".

G86

CAT & MOUSE

Igra je namenjena le dvema igralcema. Je igra za srednje do napredne igralce. V tej igri sta 2 vlogi (mačka in miš). Cilj miške je, da se vrne v zavetje, preden mačka ujame miško. Hkrati mora mačka ujeti miško, preden se vrne v svoje zavetje. Miška začne s segmentom številke 20 in nato nadaljuje v smeri urinega kazalca. Najprej je treba zadeti dvojni segment in nato enojnega.



Mačka začne z segmentom številke 18 in nato nadaljuje v nasprotni smeri urinega kazalca. Mačka mora zadeti le ustrezen dvojni segment. Če se miška najprej vrne na segment številke 20 (tu zadošča zadetek v dvojni segment), zmaga miška. Če mačka zadene dvojni segment polja, kjer trenutno stoji miška, zmaga mačka.

G87

GOLD HUNTING

V tej igri je potrebno najti "zlato". Vsakič, ko v eni rundi dosežete 50 točk, prejmete eno "zlato". Toda zaradi lovljenja zlata ljudje postanejo pohlepni, zato lahko "zlato" ukradete svojim soigralcem, kadar koli dosežete 50 točk.

Zmaga prvi igralec, ki dobi vso "zlato" (katerega število je bilo izbran vnaprej pred pričetkom igre).

ODPRAVLJANJE TEŽAV

BREZ NAPAJANJA Preverite in se prepričajte, da je AC adapter pravilno priključen v vtičnico in da je DC vtič pravilno priključen v DC vtičnico na tarči.

ZADETEK SE NE BELEŽI Preverite, ali je igra v načinu nastavitve ali čakajočem načinu ali sredi točkovana. Pritisnite gumb RESET za 2 sekundi, da vidite, ali se igra začne. Preverite lahko tudi, ali se je segmentna ali funkcionalna tipka zataknila.

SEGMENT ALI GUMB SE JE ZATAKNIL Med metanjem puščice ali med običajnim igranjem se lahko segment začasno zatakne. V tem primeru so vse samodejne funkcije točk prekinjene. Segment lahko sprostite tako, da previdno odstranite puščico ali tako, da segment na rahlo premaknete s prstom. Igra se lahko nato nadaljuje in funkcije točkovana bodo spet pravilno delovala.

ODSTANJEVANJE ODLOMLJENIH KONIC Mehke konice se lahko odlomijo in zataknijo v tarčo. Če se to zgodi, poskusite previdno izvleči konice s kleščami ali pinceto. Če to ne deluje, lahko konico poskusite potisniti skozi segment nazaj, vendar ne pritiskajte premočno, da ne poškodujete elektronskih delov, ki se nahajajo za segmenti. Opomba: težja kot je puščica, večja je možnost, da se konica upogne in odlomi.

ELEKTRIČNE ALI ELEKTROMAGNETNE MOTNJE Če pride do elektromagnetskih motenj, elektronika pikado tarče morda ne bo več pravilno delovala ali pa sploh ne bo delovala. (Na primer: huda električna nevihta, napetostni sunek ali preblizu električnega motorja ali mikrovalovne pečice.) Za ponovno vzpostavitev normalnega delovanja igre odstranite adapter za 2 sekundi iz naprave in napajanja. Prepričajte se, da je odstranjen tudi vir, ki povzroča motnje.

GARANCIJSKI POGOJI

Prosimo, upoštevajte!

Vrnjene artikel brez izjeme sprejemamo le v originalni embalaži (s priloženimi navodili za montažo in uporabo ter natančnim opisom napake in dokazilom o nakupu). Samo originalna embalaža zagotavlja ustrezno transportno zaščito naprave, zato jo je treba hraniti v času garancije.

Ta elektronski pikado je namenjen za osebno uporabo (zasebna, nekomercialna uporaba), zato garancijski pogoji v primeru množične komercialne uporabe prenehajo veljati!

Elektronski pikado, kot tudi držala, segmenti, puščice, konice in peresa so potrošni material. Garancijskega zahtevka ni možno uveljavljati niti takoj po nakupu oziroma po preteklu 6 mesecev, če njegova uporaba ni bila v skladu s temi navodili za namestitev in uporabo. Garancija ne velja, če je bila pikado avtomat odprt ali razstavljen.

- Ob normalni in predvideni uporabi za ta artikel velja zakonsko predpisana garancija 24 mesecev, ki začne teči z dobavo. Za uveljavljanje morebitnega garancijskega zahtevka hranite dokazilo o nakupu (račun) za čas trajanje garancijske dobe.
- Garancija je omejena na proizvodne napake in napake v materialu ter druge napake, ki so prisotne že ob dobavi (npr. manjka zajamčena ali opisana lastnost). To ne vključuje škode, ki nastane zaradi nepravilne uporabe (npr. industrijska / komercialna uporaba), namerno povzročene škode ali škode povzročene iz malomarnosti, neustrezne postavitev ali namestitev pikado tarče, priključitve na napačno omrežno napetost, naravne obrabe, neupoštevanja navodil za uporabo, kemičnega oz. elektrokemičnega vpliva, že ob nakupu znane napake ali višje sile. Rabljene baterije / akumulatorji so izključeni iz garancije. Zraven tega reklamacije ne moremo priznati v primeru napačnega programiranja, pokvarjenega ali počrenega ekraana zaradi mehanske poškodbe oziroma udarca v področje zvočnika, poškodovanih / zataknjenih segmentov, počrenega ohišja, poškodovanja vezja zaradi nestrokovnega odpiranja ali sestavljanja, prekinjene žičke na napajalniku.

Ta omejitev velja tudi, če so na artikel odpirale, popravljale ali ponovno in napačno sestavljale nepooblašcene osebe brez našega posebnega pisnega soglasja ali so bili uporabljeni deli tujega izvora.

V kolikor so napake nastale v smislu garancije, ki jih le ta izključuje ali če so predmeti poslanvi v popravilo brez dokazila o nakupu, se lahko popravilo izvede le proti plačilu.

V prvih šestih mesecih se prvotno obstoječa napaka upošteva v smislu garancije. Nato ste odgovorni za dokazovanje, da je bila napaka prisotna že ob dostavi. V garancijskem roku bomo morebitne napake odpravili brezplačno, torej brez zaračunavanja stroškov materiala in dela.

- V kolikor so garancijski pogoji izpolnjeni ste načeloma upravičeni do izbire popravila ali zamenjave, vendar je treba upoštevati načelo sorazmernosti. Če je vaša izbira nesorazmerna, lahko uporabimo drugo možnost. Če popravilo ali zamenjava nista mogoča ali če naša prizadevanja ne uspejo, imate pravico po lastni izbiri odpovedati pogodbo (odstop) ali znižati kupnino (znižanje). V primeru zamenjave ali odstopa od pogodbe si pridržujemo pravico zaračunati ustrezno provizijo za preteklo obdobje uporabe. Vaše zakonske pravice niso omejene s temi garancijskimi pogoji.

Za pravilno namestitev in uporabo, skrbno preberite priložena navodila. V primeru nerazumevanja ali dodatnih pojasnil smo Vam na voljo na telefonski številki 070 745 236 ali po e-pošti info-si@pikado.shop



Naročila za nadomestne dele in popravila pošljite izključno pisno, s priloženim dokazilom o nakupu in zapisnikom o opisu okvare na naš elektronski naslov: info-si@pikado.shop!

GENERALNI UVOZNIK IN POOBLAŠČENI SERVISER:
AFORUM d.o.o.
Prešernova ulica 9
2230 Lenart v Slovenskih goricah

Zagotavljamo vam, da se bomo z vsem znanjem, izkušnjami in dobro voljo lotili reševanja prav vsake napake in odgovorili na morebitna vprašanja.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta naprava je označena v skladu z Direktivo EU 2002/96/CE o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE).



RECIKLIRANJE

Tega izdelka in njegovega adapterja ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. Te je treba odstraniti ločeno ustreznu komunalnemu sistemu za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Ko ga ne uporabljate več, ga oddajte na pooblaščenem zbirnem mestu za recikliranje. Na ta način prispevate k varovanju okolja in svojega zdravja!

14+



CE

Copyright © 2023 - sedanjost; PIKADO.shop by Aforum d.o.o. Vse pravice pridržane. Vse fotografije in besedilo so avtorsko zaščitene.